

JÓTÁLLÁSI JEGY

Szavatossági feltételek és használati útmutató

(RUHÁZATI TERMÉKEKRE,
TÁSKÁKRA,
LÁBBELIKRE ÉS ÓRÁKRA)

Az **S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.**, mint forgalmazó (a továbbiakban: eMAG vagy Forgalmazó), jótállást biztosít az általa forgalmazott, az Ön által az emag.hu oldalon vásárolt, a jelen jótállási jegyben meghatározott termékekre (órák) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: jótállási kormányrendelet) alapján.

Az órákra az eMAG által biztosított jótállási idő a termék fogyasztó általi átvételétől számított 1 év.

A jótállás csak abban az esetben érvényesíthető, ha Ön betartotta a termék használatára és karbantartására vonatkozó utasításokat (i) amelyek nyilvánvalóak a termék jellegéből kifolyólag és/vagy (ii) amelyek szerepelnek a termék címkéjén és/vagy (iii) amelyeket mi biztosítunk az Ön számára a jelen jótállási jegyben.

Kérjük, ismerje meg a jelen jótállási jegy rendelkezéseit és kövesse az itt leírtakat, valamint őrizze meg a termék vásárlásakor kapott számlát, a jótállás érvényesítéséhez.

A jótállás és/vagy a szavatosság jog érvényesítése menetének első lépéseként kérjük, töltsse ki a **reklamációs űrlapot** és kövesse az abban leírtakat.

A forgalmazó által biztosított jótállás nem érinti a Fogyasztónak a hatályos magyar jogszabályok által biztosított jogait.

A ruházati termékekre, a táskákra a lábbelikre és azon órákra, amelyeknek értéke nem éri el a jótállási kormányrendeletben foglalt értékhatárt (10.000 forint), a vásárló a Ptk-ban meghatározott **szavatossági jogait** érvényesítheti.

Fontos: A termék összetételére, használatára valamint kezelésére vonatkozó információk és piktogramok a termék belsejében található címkén vagy a hozzá tartozó és/vagy hozzácsatolt karton címkén található, illetve a termék terméklapján, az www.emag.hu oldalon. Ezek az információk és piktogramok minden terméktípus esetén egyediek.

Kérjük, figyelmesen nézze meg a piktogramokat az egyes terméktípusokra vonatkozó használati és kezelési utasítások helyes és megfelelő értelmezéséhez..

A jótállás és/vagy a szavatossági jog érvényesítése érdekében kérjük, olvassa el és tartsa be az adott termékre vonatkozó használati kezelési utasításokat. A jótállás nem érvényesíthető, a szavatossági jog érvényesíthetősége pedig kizárható a termék olyan hibái esetén, amelyek az alábbi okok valamelyike által keletkeznek vagy arra vezethetők vissza:

- a tisztítási/kezelési folyamat során az adott termékre vonatkozó, a termék címkéjén és/vagy a termékhez esetlegesen tartozó egyéb tájékoztatón található használati/kezelési útmutatóban szereplők be nem tartása;
- a termék nem megfelelő, nedves környezetben történő huzamosabb tárolása és/vagy használata; kivételt képeznek ez alól a "vízálló"/ "water resistant" feliratú órák;
- a termék erős hőhatásnak való kitétele: termék napfény és/vagy egyéb hőforrás hatására elszíneződik;
- a terméken nem a gyártó/forgalmazó és/vagy ezek által megbízott személy által végzett javítások, és/vagy módosítások;
- a termék rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódása, kopása;
- a termék nem rendeltetésszerű, a termék címkéjén és/vagy a termékhez tartozó egyéb tájékoztatóban leírtaknak nem megfelelő használata .

Az Vásárló (Fogyasztó) az eMAG-tól, mint forgalmazótól vásárolt ruházati termékekre, táskákra, és lábbelikre vonatkozóan, a termék vásárlásától számított a **2 éves** határidőn belül gyakorolhatja és **érvényesítheti szavatossági** jogait, amennyiben a használati és kezelési utasításokat betartotta és nem állnak fentebb megjelölt kizáró okok. .

A Fogyasztónak (jótállás és szavatosság esetén egyaránt) jogában áll kérni, a **termék kijavítását**, kicserélését vagy **elállni** a vásárlástól **(kérni a termék vételárának visszatérítését)**. A terméke jelentéktelen hibája miatt elállás nem kérhető. Az eMAG jelen a terméket megjavíttathatja, ugyanolyan vagy hasonló termékre cserélheti. Amennyiben nincs ugyanolyan termék készleten, a hasonló termékre történő kicserélés esetén, ha az eredeti termék ára a cseretermék árát meghaladja, az eMAG az árkülönbséget visszafizeti a fogyasztó részére.

Az eMAG a visszaküldött terméket bevizsgálhatja, és ha kiderül, hogy a termék nem javítható, úgy kicseréli azt. Amennyiben nincs az eredeti termékkel teljes mértékben megegyező termék készleten, a fogyasztó pedig nem egyezik bele a hibás termék (vagyis az eredeti termék) más (az eredeti termék tulajdonságainak megfelelő, helyettesítő termék) termékre történő cseréjébe, az eMAG visszatéríti a fogyasztó részére a termék ellenértékét, az írásbeli reklamáció és a hibás termék beérkezésétől számított legfeljebb 14 (tizennégy) naptári napon belül.

A javítási folyamat legfeljebb 15 (tizenöt) naptári napot vesz igénybe, attól kezdődően, hogy a Fogyasztó az eMAG tudomására hozta, a termék minőségi hibáját, és a terméket a fogyasztótól a futárszolgálat elszállította.

A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a szavatossági jog érvényesíthetőségnek határideje újrakezdődik.

Nem számít bele sem a jótállási időbe sem a szavatosság idejébe a kijavítás valamint a terméknek a Fogyasztótól történő elszállítása és annak a Fogyasztó részére történő visszaszállításának időtartama. A jótállási/szavatossági időtartam ezen időtartammal meghosszabbodik;

A termék mindazon sérüléseit illetően (különösen, de nem kizárólagosan karcok, foltok, stb.), amelyeket a fogyasztó nem hozott az eMAG tudomására a termék átadásakor, a jótállás nem érvényesíthető.

A termékek nem megfelelő kezelése, nem rendeltetésszerű használata, a használati /kezelési és tisztítási előírások be nem tartása a jótállás és a szavatossági jog érvényesítése esetleges kizárását vonja maga után.

Lábbelik esetén a nem megfelelő méretű, formájú lábbeli viselése következtében keletkezett sérülésekért, kényelmetlen érzetért, a láb esetleges elváltozásaiért, illetve a termék nem megfelelő használatáért és/vagy kezeléséért/ápolásáért/tisztításáért a felelősség kizárólag a fogyasztót terheli. A nem rendeltetésszerű használat, a nem megfelelő, kezelés/ápolás/tisztítás vagy a kezelés/ápolás/tisztítás hiánya a szavatosság érvényesítése lehetőségének elvesztését vonja maga után.

Lábbelik esetén nem érvényesíthető a szavatosság a következő sérülések esetén:

- cipősarok elhasználódása, vagy a felsőrész, illetve a talpak sérülése ütés következtében;
- ha a termék magas hőmérsékletnek volt kitéve;
- A lábbelik gépi mosását vízzel, illetve mosószerrel, fehérítővel történő tisztítását a fogyasztó csak saját kockázatára végezheti, az ezen okból jelentkező hibák esetén a szavatossági jog érvényesítése megtagadható;
- a szavatossági jog érvényesítése kizárható azon hibák esetén, amelyek a talaj egyenetlensége következtében, és/vagy éles tárgyakra (különösen, de nem kizárólagosan: üveg, fém..stb.) lépés vagy azokkal való érintkezés, következtében keletkeztek;
- a gore-tex vagy műanyag felsőrésszel bíró lábbelik kivételével a termék vízzel, hóval, vegyszerekkel, üzemanyaggal, homokkal, szurokkal, vagy egyéb korrozív anyagokkal való érintkezése következtében keletkező sérülésekre a szavatossági jog érvényesítése megtagadható;

A színes cipőkkel közvetlenül érintkező bőr vagy textil elszíneződése a túlzott mennyiségű festék következménye, nem tekinthető termékhibának, ezért a forgalmazó a szavatossági jog érvényesítését megtagadhatja;

A táskák (beleértve a boríttáskákat is) túlzott megterhelése, a legnagyobb megengedett súly túllépése (boríttáskák esetében: 300 g, táskák esetében 1,5 kg) a nem rendeltetésszerű használat körébe tartozik, és a termékek károsodását/szakadását, sérülését okozhatja. A nem rendeltetésszerű használat a szavatossági jog érvényesítését kizárhatja.



Igyelem! Ne vágja le a termékek belső címkéjét!

A belső címkék hiánya a szavatossági jog érvényesítésének lehetőségét kizárhatja!

Használati és kezelési útmutató a (bőrtől eltérő anyagú) ruházati cikkekhez

A termék a belső címkén feltüntetett módon mosható és/vagy tisztítható. A termék mosásához és/vagy tisztításához nem használjon ipari tisztítószerket, mert ezek károsíthatják a terméket.

Kérjük, tartsa be a termék címkéjén feltüntetett, a hőmérsékletre vonatkozó utasításokat. Ne szárítsa a terméket közvetlen hőforrásnak, magas hőmérsékletnek kitéve (elektromos radiátor, egyéb fűtőtest stb.). A szárítás minden esetben szobahőmérsékleten történjen..

Óvja a terméket az olyan tárgyaktól, amelyek a termék sérülését/ károsodását (karcolás, lyukadás...stb.) okozhatják. Ha a termék tisztítása/kezelése érdekében szakszolgáltatást vesz igénybe, az kizárólag saját felelősségre tegye, az eMAG nem tehető felelőssé az olyan esetleges meghibásodásért, és/vagy sérülésért, ami ennek okán keletkezett.

RUHÁZATI CIKKEK KEZELÉSI UTASÍTÁSÁNAK JELÖLÉSEI



Kézzel nem mosható



Kézzel mosható



Maximum hőmérséklet 30°C.



Maximum hőmérséklet 40°C.



Maximum hőmérséklet 50°C.



Maximum hőmérséklet 60°C.



Ne használjon fehérítőt



Vegyztisztítás speciális vegyszerrel



Vasalás maximum fokozata



Vasalás maximum fokozata



Vasalás maximum fokozata



Ne vasalja!



Automata szárítás normál hőmérséklete Maximum hőmérséklet 60°C.



Automata szárítás normál hőmérséklete Maximum hőmérséklet 45°C.



Automata szárítás nélkül



Nem vegyztisztítható

Használati és kezelési útmutató bőr ruházati cikkekhez és kiegészítőkhöz

A bőrruházat egy puha, nedves anyag segítségével tisztítható, tilos a mosószerek, fehérítők, és/vagy egyéb vegyszerek használata. Ezeket a termékeket ne mossa géppel.

Ha a termék nedves lesz, törölje le egy megfelelő (puha) textiliával és hagyja szobahőmérsékleten megszáradni, anélkül hogy hőforrással közvetlenül érintkezne (elektromos radiátor, egyéb fűtőtest, szárító stb.).

Óvja a terméket az olyan tárgyaktól, melyek roncsolhatják, megkarcolhatják, megégethetik, kilyukaszthatják, vagy egyéb sérülését okozhatják.

Használati és kezelési útmutató a lábbelikhez

A lábbeliket naponta cserélni ajánlott, a láb higiénijának megőrzése az elváltozások megelőzése, illetve a lábbeli hosszabb élettartama érdekében. A lábbelit minden használat után tisztítani ajánlott és megfelelő módon (sámfa segítségével) tárolni. A lábbelit a cipőápoló szerekkel történő kezelés előtt, ajánlott megtisztítani majd megszáritani. A lábbeli kezelését megelőzően kérjük, olvassa el a gyártó utasításait.

a bőr felsőrészű lábbeliről a por egy puha textíliával, vagy kefével eltávolítható, a foltok és szennyeződések eltávolítását egy nedves mosószeres textíliával/szivaccsal ajánlott elvégezni;

A bőr megfelelő karbantartása érdekében, a lábbelit megfelelő cipőápoló szerrel ajánlott kezelni;

A fordított bőr/hasított bőr vagy antilopbőr felsőrészű lábbeliket speciális, az adott bőrtípusnak megfelelő kefével és ápolószerrel ajánlott tisztítani. Ezen felsőrésszel rendelkező termékek esetében tilos a vízzel való tisztítás, mivel az anyag foltossá válhat. A zsír- és olajfoltok eltávolítására speciális folteltávolító szer használata javasolt.

A lakkbőrből, vagy fémezett, lakkozott bőrből készült felsőrésszel rendelkező lábbelikről a por egy puha textília/szivacs segítségével távolítható el. Tilos a szerves vegyszerekkel (alkohol, aceton, stb.) való közvetlen tisztítás.

A textil felsőrészű lábbeli viselete száraz időben javasolt. A lábbeliről a port minden használat után ajánlott eltávolítani egy száraz kefével. Tilos az ilyen anyagból készült lábbeli gépi mosása. Tilos a fehérítő használata. A foltokra speciális folteltávolító szer alkalmazása javasolt, a gyártó utasításainak figyelembevételével.

A műbőr felsőrészű lábbelikről a port, egyéb szennyeződést minden használat javasolt eltávolítani egy nedves textília segítségével. Az ilyen felsőrészű lábbeliknél fényezésre nem javasolt a cipőkrémek használata.

A lábbelit szobahőmérsékleten javasolt szárítani. Ne szárítsa ventilátor, radiátor, tűz, hajszárító, vagy egyéb hőforrás segítségével!

A lábbelit tilos hőforrás mellett, vagy nedves környezetben tárolni, továbbá kerülendő a lábbeli kőolajipari termékekkel és szerves vegyszerekkel való érintkezése.

Tilos a lábbeli érintkezése szerves vegyszerekkel (benzin, alkohol, aceton, stb.).

Az eMAG nem felelős a fenti utasítások be nem tartása okán keletkező sérülésekért, károkért, vagy a nem megfelelő méretű, modellű lábbelik viselése során érzett kényelmetlenségért.

A gépjárművezetés során a lábbeliben keletkező bármely meghibásodás nem minősül gyártási hibának.

A szavatossági jog a felsőrész, talp és belső bélés minőségi hibáira vonatkozik., nem vonatkozik a flekkekre és fűzőkre és azok inóssági hibáira.

LÁBBELIK HASZNÁLATI UTASÍTÁSAINAK JELÖLÉSEI



Bőr



Részben bőr



Természetes és szintetikus szövet vagy nem szőtt textil



Egyéb külső anyag



Egyéb külső anyag



Belső bélés



Külső talp

Útmutató a táskák (és borítektáskák) használatához és karbantartásához

Az eMAG által forgalmazott táskák és borítektáskák kizárólag kiegészítők, nagyobb súly tárolására/szállítására nem alkalmasak.

A borítektáskákban szállított legnagyobb megengedett súly **300 g**, a táskák esetén pedig **1,5 kg**.

Óvja a terméket az olyan tárgytól, melyek roncsolhatják, károsíthatják, megkarcolhatják, megégethetik, kilyukaszthatják, vagy egyéb károsodást okozhatnak a termékben.

Használati és kezelési útmutató az órákhoz

Ne próbálja felnyitni az óra burkolatát, vagy fedőlapját!

A festett felületek elszíneződhetnek erőteljes nyomás, hosszas dörzsölés, vagy karcolás hatására. Bizonyos körülmények között, dörzsölés hatására (nagy erő, folyamatos dörzsölés, ütés, stb.) a színes alkatrészek elszíntelenedhetnek.

A szennyeződés, víz, vagy egyéb anyagoknak az óra burkolatáról és szíjáról való eltávolításához használjon puha textíliát. Soha ne tisztítsa az órát illó anyagokat tartalmazó szerekkel.

Ha az órát hosszabb ideig nem kívánja használni, töröljön le róla minden szennyeződést, és nedvességet és tárolja száraz, hűvös helyen.

Kerülje az óra használatát szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. A szélsőséges hőmérséklet hatására az óra működése leállhat, vagy az óra nem megfelelően, hibásan működhet.

Az órákat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a megszokott napi használat (rendeltetésszerű használat) során őket érő külső behatásoknak/ ütéseknek, kérjük, a kizárólag rendeltetésszerűen használja a terméket a termék működési élettartamának megőrzése érdekében.

Ne tárolja az órákat elektrosztatikus energiaforrások közelében. Erőteljes elektrosztatikus hatás esetén az óra kijelzőjén hibás adatok jelenhetnek meg, vagy az óra egyes alkatrészei károsodhatnak.

Az analóg és a vegyes (analóg – digitális) órák kijelzőjét egy mágneses erővel működő motor mozgatja. Ha egy ilyen óra erőteljes mágnesességet kibocsátó eszköz (hangszóró, mobiltelefon, stb.) közelébe kerül, a mágnesesség hatására az óra kijelzőjén téves adatok jelenhetnek meg.


Kérjük ne engedje, hogy az órát oldószer, vegyszer, benzin, olaj, vagy más zsíradék, illetve ezen összetevőket tartalmazó tisztítószer, ragasztó, festék, gyógyszer vagy kozmetikum érje. Ilyen szerekkel történő érintkezés esetén az óra burkolata, műanyag- vagy bőrszíja, egyéb alkatrésze elszíneződhet, vagy károsodhat/meghibásodhat. Az óra ilyen anyagokkal történő érintkezése esetén azonnal távolítsa el róla az adott anyagot egy száraz, puha textíliával.

Bár az órák gyártásához rozsdamentes fémet használnak, a rozsdá megjelenhet, ha az órát szennyeződés éri és nincs megfelelően tisztítva.

AZ ÓRÁK HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁNAK JELÖLÉSEI

1. Általános utasítások az óra és dátum beállításához

a) Óra beállítása



1. Húzza a koronát B pozícióba
2. Forgassa a koronát az óramutató járásával megegyező irányba a megfelelő dátum eléréséig
3. Nyomja a koronát A pozícióba.

Használati és kezelési útmutató az órákhoz

Ne próbálja felnyitni az óra burkolatát, vagy fedőlapját!

A festett felületek elszíneződhetnek erőteljes nyomás, hosszas dörzsölés, vagy karcolás hatására. Bizonyos körülmények között, dörzsölés hatására (nagy erő, folyamatos dörzsölés, ütés, stb.) a színes alkatrészek elszíntelenedhetnek.

A szennyeződés, víz, vagy egyéb anyagoknak az óra burkolatáról és szíjáról való eltávolításához használjon puha textíliát. Soha ne tisztítsa az órát illó anyagokat tartalmazó szerekkel.

Ha az órát hosszabb ideig nem kívánja használni, töröljön le róla minden szennyeződést, és nedvességet és tárolja száraz, hűvös helyen.

Kerülje az óra használatát szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. A szélsőséges hőmérséklet hatására az óra működése leállhat, vagy az óra nem megfelelően, hibásan működhet.

Az órákat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a megszokott napi használat (rendeltetésszerű használat) során őket érő külső behatásoknak/ ütéseknek, kérjük, a kizárólag rendeltetésszerűen használja a terméket a termék működési élettartamának megőrzése érdekében.

Ne tárolja az órákat elektrosztatikus energiaforrások közelében. Erőteljes elektrosztatikus hatás esetén az óra kijelzőjén hibás adatok jelenhetnek meg, vagy az óra egyes alkatrészei károsodhatnak.

Az analóg és a vegyes (analóg – digitális) órák kijelzőjét egy mágneses erővel működő motor mozgatja. Ha egy ilyen óra erőteljes mágnesességet kibocsátó eszköz (hangszóró, mobiltelefon, stb.) közelébe kerül, a mágnesesség hatására az óra kijelzőjén téves adatok jelenhetnek meg.


Kérjük ne engedje, hogy az órát oldószer, vegyszer, benzin, olaj, vagy más zsíradék, illetve ezen összetevőket tartalmazó tisztítószer, ragasztó, festék, gyógyszer vagy kozmetikum érje. Ilyen szerekkel történő érintkezés esetén az óra burkolata, műanyag- vagy bőrszíja, egyéb alkatrésze elszíneződhet, vagy károsodhat/meghibásodhat. Az óra ilyen anyagokkal történő érintkezése esetén azonnal távolítsa el róla az adott anyagot egy száraz, puha textíliával.

Bár az órák gyártásához rozsdamentes fémet használnak, a rozsdá megjelenhet, ha az órát szennyeződés éri és nincs megfelelően tisztítva.

AZ ÓRÁK HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁNAK JELÖLÉSEI

1. Általános utasítások az óra és dátum beállításához

a) Óra beállítása




1. Húzza a koronát B pozícióba
2. Forgassa a koronát az óramutató járásával megegyező irányba a megfelelő dátum eléréséig
3. Nyomja a koronát A pozícióba.

Használati és kezelési útmutató az órákhoz

b) Naptár/Dátum beállítása

Óra beállítása

1. Húzza a koronát C pozícióba
2. Forgassa a koronát az óramutató járásának irányába a megfelelő dátumig
3. Nyomja a koronát A pozícióba




Dátum/naptár beállítása

1. Húzza a koronát B pozícióba
2. Forgassa a koronát az óramutató járásának irányába a megfelelő dátum eléréséig
3. Nyomja a koronát A pozícióba.

Megjegyzés: a dátum 24 óránként automatikusan változik.

c) Nap/Dátum/ 24 óra beállítása



Óra beállítása

1. Húzza a koronát C pozícióba
2. Forgassa a koronát az óramutató járásának irányába a megfelelő óra eléréséig
3. Nyomja a koronát A pozícióba

Nap beállítása


1. Húzza a koronát C pozícióba
2. Forgassa a koronát az óramutató járásának irányába túl 24 órán, a nap megváltoztatásához
3. Nyomja a koronát A pozícióba.

Hónap beállítása

1. Nyomja az állítógombot addig, míg a kijelző a megfelelő hónaphoz ér

2. 3 számlapos modell, stopper 6, 9 és 12 óránál és dátum

A stopper 3 funkcióval rendelkezik: mutatja az időt, naptár és időmérő



A korona "A", "B" és "C" pozícióban "A" gomb (fent) és "B" gomb (lent)

A számlap 12 óránál – 1/10 másodperceket mér


A számlap 9 óránál 9 – az eltelt perceket mér

A számlap 6 óránál – a másodperceket mér

Óra beállítása

1. Húzza a koronát C pozícióba
2. Forgassa a koronát az óramutató járásának irányába a megfelelő óra eléréséig
3. Nyomja a koronát A pozícióba

3.Csavaros felhúzójú modellőba



(1) – kezdeti pozíció, becsavarva, nincs felhúzva.

(2) – semleges pozíció, kicsavarva, nincs felhúzva.


A dátum beállításához állítsa a felhúzót (1) pozícióba és forgassa felfele, vagy lefele, a megjeleníteni kívánt dátum szerint.

Az óra beállításához állítsa a felhúzót C pozícióba és válassza ki a kívánt órát.

Az A gomb első megnyomásakor a másodpercmutató elindul, a második megnyomásakor leáll. A B gomb megnyomása a másodpercmutatót újraállítja a 0 pozícióba.

4.2 számlapos modell, stopper 6 és 12 óránál és dátum

Ez a stopperóra 3 funkcióval rendelkezik: mutatja az időt, naptár és időmérő.



A korona A, B és C pozícióban Az A gomb (fent) és a B gomb (lent)
A kronográf 12 óránál, ami 1 és 60 perc között mér.
A másodperc kronográf 6 óra magasságában

Óra beállítása

Az óra beállításához:

1. Húzza a koronát C pozícióba
2. Forgassa a koronát bármelyik irányba, a megfelelő óra eléréséig
3. Nyomja a koronát A pozícióba, a másodpercmutató elindul

Naptár beállítása

A naptár beállításához:

1. Húzza a koronát B pozícióba
2. Forgassa a koronát a megfelelő dátum eléréséig
3. Nyomja a koronát A pozícióba

Megjegyzés: A dátum 24 óránként automatikusan változik.

Időmérő

Az időmérő az eltelt 1/1 másodperceket képes mérni, legfeljebb 60 percig (felső stopper). Az óra megállítása előtt állítsa újra a stopperet úgy, hogy a mutatók "60" és "0" pozícióban legyenek.

Időmérő újraállítása:

1. Húzza a koronát C pozícióba
2. Nyomja meg az A gombot szaggatottan, míg a második stopper "0" pozícióba ér.

Szabványos időmérés:

1. Nyomja meg az A gombot az időmérés indításához
2. Nyomja meg az A gombot az időmérés leállításához
3. Nyomja meg a B gombot az időmérő újraállításához

Szimultán időmérés:

1. Nyomja meg az A gombot az időmérés indításához
2. Nyomja meg az A gombot az időmérés leállításához
3. Nyomja meg az A gombot az időmérő újraállításához
4. Nyomja meg az A gombot a 2. időmérő leállításához

5. Automata órák

A kezek mozgatása révén a szerkezet automatikusan feltöltődik. Következésképp, ennek pontossága legfőképp a használójától, vagyis annak tevékenységétől függ.

Teljes feltöltésnél, azaz 24 órás használat esetén, a szerkezet további 24 órán keresztül működik. Ha a szerkezet leáll, a felhúzó segítségével újra tölthető.

Megengedett eltérés: +/- 15 mp/nap

6. Quartz órák

Ezek működését elem biztosítja, melynek átlagos élettartama (lítium nélküliek esetén) 12 – 18 hónap.

Egyes óráknál, melyek az elem kifogyására figyelmeztető rendszerrel ellátottak (E.O.L), mikor az elem kezd lemerülni, a másodpercmutató 4 másodpercenként ugrik egyet, így figyelmeztetve az elem állapotára.

Amikor a rendszer az elem lemerülésére figyelmeztet, az elemet azonnal ajánlott kicserélni, mivel egy lemerülő elem használata károsíthatja az óra belső szerkezetét.

Megengedett eltérés: +/- 9; +/- 15 mp/hó

Naptár beállítása

1. Húzza a koronát B pozícióba
2. Forgassa a koronát az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt dátum eléréséig
3. Nyomja vissza a koronát az A pozícióba

Megjegyzés: a dátum 24 óránként automatikusan változik.

Időmérő

Az időmérő képes mérni:

egy másodpercig eltelt 1/10 másodperceket (felső stopper) Egy óráig eltelt percek (középső stopper); Egy percig eltelt másodperceket (alsó stopper).

Az időmérő használata előtt állítsa be a mutatókat úgy, hogy "60" és "0" pozícióban legyenek.

Az időmérő újra beállításához:

1. Húzza a koronát C pozícióba
2. Nyomja meg az A gombot szaggatottan, a felső stopper mutatóinak „0” helyzetbe állításához
3. Nyomja meg a B gombot szaggatottan, a középső stopper mutatóinak "60" helyzetbe állításához

Megjegyzés: Nyomja meg és tartsa lenyomva az "A" vagy "B" gombok bármelyikét, a mutatók továbbra is mozgásban lesznek a gomb elengedéséig.

Ha a stopper mutatói helytelenül mozdulnak

1. Húzza a koronát B pozícióba
2. Nyomja meg az A és B egyszerre, 3 másodpercig
3. Engedje el a gombokat, a stopper mutatói 180 fokban elmozdulnak
4. Nyomja vissza a koronát az A pozícióba